

MUSICA

Pflegehinweis / Indication d'entretien / Manutenzione

Beim Spülen in der Maschine soll die Wassertemperatur nicht höher als 60°C sein, sonst kann auf der Glasur Kalk kristallisieren. Dies kann zu Besteckabrieb führen. Ausserdem empfehlen wir die Verwendung von milden Spül- und Glanzmitteln wie auch von Regeneriersalz. Spülmaschine nach dem Spülgang sofort öffnen.

Lors du lavage au lave-vaisselle, la température de l'eau ne doit pas dépasser 60°C sous peine de provoquer une cristallisation du calcaire sur l'émail et un phénomène d'abrasion de la vaisselle. En outre, nous recommandons l'utilisation de produits de lavage et de rinçage doux ainsi que de sel régénérant. Veuillez à ouvrir la porte du lave-vaisselle dès la fin du cycle de lavage.

Per evitare depositi di calcare sulle stoviglie e una successiva usura della superficie, la temperatura dell'acqua nella lavastoviglie non deve superare i 60°C. Consigliamo inoltre l'impiego di detersivi delicati nonché di sale rigeneratore. Aprire la lavastoviglie appena il ciclo di lavaggio è terminato.

Metallabrieb / Phénomène d'abrasion / Usura del metallo

Das Schneiden mit dem Messer auf einem Teller oder das Umrühren mit einem Löffel in einer Tasse hinterlässt oft kleine schwarze Striche. Dieser Metallabrieb ist völlig normal, denn Stahl ist weicher als Porzellan. Der Metallabrieb lässt sich ohne Mühe mit einem Chromstahlreinigungsmittel entfernen.

Les rayures noires laissées par les couteaux dans les assiettes ou encore par les cuillères dans les tasses sont un phénomène normal de dépôt de métal sur l'émail, car celui-ci est plus tendre que la porcelaine. Il suffit d'un peu de nettoyant pour acier chromé afin d'éliminer ces traces peu flatteuses.

Le posate lasciano spesso piccole tracce nere sulle stoviglie. Questa usura del metallo è però del tutto normale, perché l'acciaio è più morbido della porcellana. Tali tracce possono essere eliminate facilmente con un po' di detersivo per acciaio al cromo.

Porzellan / Porcelaine / Porcellana

Porzellan erkennen Sie an seinem brillanten Glanz. Durch die hohe Brenntemperatur von ca. 1400°C erhält der Scherben eine harte Glasur und wird bruchsticher.

On reconnaît la porcelaine à son brillant éclatant. De plus, elle est très résistante aux chocs du fait de sa température de cuisson de 1400°C.

La porcellana si riconosce dalla sua brillantezza. Grazie all'elevata temperatura di cottura (ca 1400°C), lo smalto diventa duro e quindi molto più resistente.

Wenn diese Geschirrerie aus dem Sortiment genommen wird, werden Sie frühzeitig im „Migros-Magazin“ informiert.

Si la ligne de vaisselle était retirée de l'assortiment, vous en seriez bien entendu informé à l'avance dans „Migros Magazine“.

Vi informeremo in tempo sull'Azione quando questa linea di stoviglie sarà ritirata dall'assortimento.

MUSICA

Geschirr
Vaisselle
Stoviglie





Espressotasse
Tasse à espresso
Tazza da espresso

80 ml	Anzahl Nombre	Preis Prix
2.50	Quantität Prezzo	

440141300300



Espresso-untertasse
Soucoupe à espresso
Piattino da espresso

2.50	Anzahl Nombre	Preis Prix
	Quantität Prezzo	

440141300400



Suppenteller
Assiette creuse
Piatto fondo

ø22 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
8.90	Quantität Prezzo	

440141301300



Speiseteller
Assiette
Piatto piano

ø25.5 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
9.90	Quantität Prezzo	

440141301400



Kaffeetasse
Tasse à café
Tazza da caffè

250 ml	Anzahl Nombre	Preis Prix
2.90	Quantität Prezzo	

440141300100



Kaffe-untertasse
Soucoupe à café
Piattino da caffè

3.50	Anzahl Nombre	Preis Prix
	Quantität Prezzo	

440141300200



Plattteller
Assiette de présentation
Sottopiatto

ø30 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
17.90	Quantität Prezzo	

440141302000



Schüssel
Coupelle
Ciotola

ø14 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
4.90	Quantität Prezzo	

440141300900



Mug
Mug
Mug

380 ml	Anzahl Nombre	Preis Prix
4.90	Quantität Prezzo	

440141300500



Zuckerdose
Sucrrière
Zuccheriera

4.90	Anzahl Nombre	Preis Prix
	Quantität Prezzo	

440141300600



Schüssel
Coupelle
Ciotola

ø17.5 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
9.90	Quantität Prezzo	

440141301000



Schüssel
Coupelle
Ciotola

ø26.5 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
24.90	Quantität Prezzo	

440141301200



Giesser
Crémier
Cremiera

4.90	Anzahl Nombre	Preis Prix
	Quantität Prezzo	

440141300700



Dessertteller
Assiette dessert
Piatto da dolci

ø21.5 cm	Anzahl Nombre	Preis Prix
7.90	Quantität Prezzo	

440141301500

